

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS – Retain for future reference:

ENGLISH

FOR SONOS ACCESSORIES



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS – Retain for future reference:

When using the Flexson mounting system, basic precautions should always be followed, including the following:

- **Read the installation instructions carefully before installation and keep them in a safe place. If the product is passed on to a third party, also pass on the assembly instructions.**

- Always unplug the SONOS speaker from the electrical outlet before installing it onto the Flexson mounting system.




WARNING - To reduce the risks of burns, fire, electrical shock, or injury to persons:

- Unplug the SONOS speaker from the outlet before putting it on, taking it off, or cleaning.

- Use this mounting system only for the installation of the intended SONOS speaker.

- **Avoid contact with moisture/liquid**



CAUTION: This mounting system is intended for use only with SONOS products. Use with any other products may result in the collapse of the mount and its accessories, causing possible injury.

- To avoid risk of property damage or personal injury, follow only these instructions, do not alter, or modify the product from its original condition, and do not attempt to use or repair it if damaged.

- The mounting hardware included with this product is for use in wood stud or masonry applications only. The product must be installed into a wood stud or masonry. Do not attempt to install in drywall only. Always use the correct mounting accessories/fixings appropriate to the wall/surface being fixed to.

- The wall or ceiling must be rated to support at least five times this mass. Contact a qualified builder if you have any doubts as to the construction or integrity of your wall or ceiling.

- Installation requires the use of a power drill. Familiarize yourself with all necessary tools before installing the product and use adequate eye and other personal protection, or arrange for installation by a professional.

- The product and SONOS Speaker are not intended to support the weight of other objects. Once installed, do not hang other objects on the product or SONOS Speaker.

- The product is for use with SONOS Speaker only. HEA Ltd (UK) is not responsible for mishandling, improper installation, or use with any device other than the specified product.



WARNING: Use correct replacement fixings for each FLEXSON wall mount or ceiling models.

For **ERA 100** Wall mount installations, ensure to use the specified fixings:

Rawl plug: OD 6*30

Screw: M4*45

For **All other model's** installations, ensure to use the specified fixings:

Rawl plug: OD8*40

Screw: M5*50

UK ADDRESS

HEA Distribution Ltd. 75 Westow Hill, London SE19 1TX. United Kingdom

EU ADDRESS

HEA EURP BV. Kroonwiel 2
6003BT Weert. Netherlands

EMAIL: support@flexson.com

PARA ACCESORIOS SONOS



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES: conserve para referencia futura:

Al utilizar el sistema de montaje Flexson, siempre se deben seguir precauciones básicas, incluidas las siguientes:

- **Lea atentamente las instrucciones de instalación antes de la instalación y guárdelas en un lugar seguro. Si el producto se entrega a un tercero, entréguele también las instrucciones de montaje.**

- Desenchufe siempre el altavoz SONOS del tomacorriente antes de instalarlo en el sistema de montaje Flexson.



ADVERTENCIA - Para reducir los riesgos de quemaduras, incendio, descarga eléctrica o lesiones a personas:

- Desenchufe el altavoz SONOS del tomacorriente antes de ponerlo, quitarlo o limpiarlo.

- Utilice este sistema de montaje únicamente para la instalación del altavoz SONOS previsto - Avoid contact with moisture/liquid

- **Evite el contacto con la humedad/líquido**



PRECAUCIÓN: Este sistema de montaje está diseñado para usarse únicamente con productos SONOS. El uso con cualquier otro producto puede provocar el colapso del soporte y sus accesorios, provocando posibles lesiones.

- Para evitar el riesgo de daños a la propiedad o lesiones personales, siga únicamente estas instrucciones, no altere ni modifique el producto de su condición original y no intente usarlo ni repararlo si está dañado.

- Los accesorios de montaje incluidos con este producto son para uso únicamente en aplicaciones de mampostería o vigas de madera. El producto debe instalarse en un montante de madera o mampostería. No intente instalarlo únicamente en paneles de yeso. Utilice siempre los accesorios/fijaciones de montaje correctos y apropiados para la pared/superficie a la que se va a fijar.

- La pared o el techo deben estar clasificados para soportar al menos cinco veces esta masa. Comuníquese con un constructor calificado si tiene alguna duda sobre la construcción o integridad de su pared o techo.

- La instalación requiere el uso de un taladro eléctrico. Familiarícese con todas las herramientas necesarias antes de instalar el producto y utilice protección ocular y personal adecuada, o solicite la instalación a un profesional.

- El producto y el altavoz SONOS no están diseñados para soportar el peso de otros objetos. Una vez instalado, no cuelgue otros objetos en el producto ni en el altavoz SONOS.

• El producto es para uso exclusivo con SONOS Speaker. HEA (UK) Ltd no es responsable del mal manejo, instalación inadecuada o uso con cualquier dispositivo que no sea el producto especificado



ADVERTENCIA: Utilice fijaciones de repuesto correctas para cada modelo de montaje en pared o techo FLEXSON.

Para instalaciones de montaje en pared **ERA 100**, asegúrese de utilizar las fijaciones especificadas:

Tapón Rawl: OD 6*30

Tornillo: M4*45

Para las instalaciones de todos los demás modelos, asegúrese de utilizar las fijaciones especificadas:

Enchufe Rawl: OD8*40

Tornillo: M5*50

DIRECCIONES UK

HEA Distribution Ltd. 75 Westow Hill, London SE19 1TX. United Kingdom

DIRECCIONES EU

HEA EURP BV. Kroonwiel 2
6003BT Weert. Netherlands

EMAIL: support@flexson.com

FÜR SONOS-ZUBEHÖR



WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE - Für spätere Verwendung aufbewahren:

Bei der Verwendung des Flexson-Montagesystems sollten immer grundlegende Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden, einschließlich der folgenden:

- Lesen Sie die Montageanleitung vor der Montage sorgfältig durch und bewahren Sie diese gut auf. Geben Sie bei Weitergabe des Produktes an Dritte auch die Montageanleitung mit.

- Ziehen Sie immer den Stecker des SONOS-Lautsprechers aus der Steckdose, bevor Sie ihn auf dem Flexson-Montagesystem installieren.



WARNUNG - Um die Gefahr von Verbrennungen, Bränden, elektrischen Schlägen oder Verletzungen von Personen zu verringern:

- Ziehen Sie den Stecker des SONOS-Lautsprechers aus der Steckdose, bevor Sie ihn aufsetzen, abnehmen oder reinigen.

- Verwenden Sie dieses Befestigungssystem nur für die Installation des vorgesehenen SONOS-Lautsprechers

- Kontakt mit Feuchtigkeit/Flüssigkeit vermeiden



ACHTUNG: Dieses Montagesystem ist nur für die Verwendung mit SONOS Produkten vorgesehen. Die Verwendung mit anderen Produkten kann zum Zusammenbruch der Halterung und des Zubehörs führen, was Verletzungen zur Folge haben kann.

Um das Risiko von Sach- oder Personenschäden zu vermeiden, befolgen Sie nur diese Anweisungen, verändern Sie das Produkt nicht und versuchen Sie nicht, es zu benutzen oder zu reparieren, wenn es beschädigt ist.

Das diesem Produkt beiliegende Befestigungsmaterial ist nur für die Verwendung in Holzständern oder Mauerwerk vorgesehen. Das Produkt muss in einem Holzständerwerk oder Mauerwerk installiert werden. Versuchen Sie nicht, es nur in Trockenbauwände einzubauen. Verwenden Sie immer das richtige Montagezubehör bzw. die richtigen Befestigungen für die Wand/Oberfläche, an der das Gerät befestigt werden soll.

Die Wand oder Decke muss mindestens für das Fünffache des Gewichts ausgelegt sein. Wenden Sie sich an einen qualifizierten Bauunternehmer, wenn Sie Zweifel an der Konstruktion oder Integrität Ihrer Wand oder Decke haben.

Für die Montage wird eine Bohrmaschine benötigt. Machen Sie sich vor der Installation des Produkts mit allen erforderlichen Werkzeugen vertraut und tragen Sie einen angemessenen Augen- und Personenschutz, oder lassen Sie die Installation von einem Fachmann durchführen.

Das Produkt und der SONOS-Lautsprecher sind nicht dafür vorgesehen, das Gewicht anderer Gegenstände zu tragen. Hängen Sie nach der Installation keine anderen Gegenstände an das Produkt oder den SONOS Speaker.

Das Produkt ist nur für die Verwendung mit SONOS Speaker vorgesehen. HEA (UK) Ltd ist nicht verantwortlich für unsachgemäße Handhabung, unsachgemäße Installation oder die Verwendung mit einem anderen als dem angegebenen Produkt.



WARNUNG: Verwenden Sie die richtigen Ersatzbefestigungen für jedes FLEXSON-Wand- oder Deckenmodell.

Für die ERA 100 Wandmontage sind die angegebenen Befestigungsmittel zu verwenden:

Dübel: OD 6*30

Schraube: M4*45

Für die Installation aller anderen Modelle sind die angegebenen Befestigungen zu verwenden:

Dübel: OD8*40

Schraube: M5*50

ADRESSEN UK

HEA Distribution Ltd. 75 Westow Hill, London SE19 1TX. United Kingdom

ADRESSEN EU

HEA EURP BV. Kroonwiel 2
6003BT Weert. Netherlands

EMAIL: support@flexson.com



POUR LES ACCESSOIRES SONOS



CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES –À

Conserver :

Lors de l'utilisation du support FLEXSON, les précautions de base suivantes doivent toujours être suivies :

- **Lisez attentivement les instructions de montage avant l'installation et conservez-les dans un endroit sûr. Si le produit est transmis à un tiers, transmettez également les instructions de montage.**

- Débranchez toujours l'enceinte SONOS avant de l'installer sur son support.



AVERTISSEMENT - Pour réduire les risques de brûlures, d'incendie, de choc électrique ou de blessures corporelles :

- Débranchez le haut-parleur SONOS avant de le manipuler

- Utilisez ce support uniquement pour l'installation de l'enceinte SONOS prévue.

- **Éviter le contact avec l'humidité/le liquide**



ATTENTION : Ce support est destiné à être utilisé uniquement avec les produits SONOS. L'utilisation avec tout autre produit peut entraîner sa casse et celle de ses accessoires provoquant ainsi des blessures.

- Pour éviter tout risque de dommages matériels ou de blessures corporelles, suivez uniquement ces instructions, n'altérez pas ou ne modifiez pas le produit par rapport à son état d'origine et n'essayez pas de l'utiliser ou de le réparer s'il est endommagé.

- Le matériel de montage inclus avec ce produit est destiné uniquement pour le bois ou la maçonnerie. N'essayez pas de l'installer sur des cloisons sèches. Utilisez toujours les accessoires de montage/fixations appropriés au mur/surface à fixer.

- Le mur ou le plafond doivent être conçu pour supporter au moins cinq fois le poids du support et des enceintes. Contactez un constructeur qualifié si vous avez des doutes sur l'intégrité de votre mur ou de votre plafond.

- L'installation nécessite l'utilisation d'une perceuse électrique. Familiarisez-vous avec tous les outils nécessaires avant d'installer le produit et utilisez vos équipements de protections individuels adéquats ou faites effectuer l'installation par un professionnel.

- Le produit et le haut-parleur SONOS ne sont pas destinés à supporter le poids d'autres objets. Une fois installé, n'accrochez pas d'autres objets sur le produit ou sur l'enceinte SONOS.

• Le produit est destiné à être utilisé uniquement avec le haut-parleur SONOS. HEA (UK) Ltd n'est pas responsable d'une mauvaise manipulation, d'une mauvaise installation ou d'une utilisation avec tout appareil autre que le produit spécifié.



AVERTISSEMENT : utilisez des fixations de remplacement appropriées pour chaque modèle de support mural ou de plafond FLEXSON.

Pour les installations à montage mural ERA 100, utilisez les fixations suivantes :

Bouchon Rawl : OD 6*30

Vis : M4*45

Pour tous les autres modèles utilisez les fixations suivantes :

Prise brute : OD8*40

Vis : M5*50

ADRESSE UK

HEA Distribution Ltd. 75 Westow Hill, London SE19 1TX. United Kingdom

ADRESSE EU

HEA EURP BV. Kroonwiel 2
6003BT Weert. Netherlands

EMAIL: support@flexson.com